

СИГНАЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

| Наименование сигнала | Дистанционное управление и контроль | | Категории сигналов по каналу связи ModBus | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|
| | Сухой контакт | По каналу связи ModBus | Телеизмерение (ТИ) | Телесигнализация (ТС) | | Телеуправление (ТУ) |
| | | | | Информационный (ИС) | Аварийный (АС) | |
| Ток, А* | | | ● | | | |
| Напряжение, В* | | | ● | | | |
| «Дистанционное управление» | | + | | ● | | |
| «Включен» | + | + | | ● | | |
| «Отключен» | + | + | | ● | | |
| «МТЗ-П» | + | + | | | ● | |
| «QF вкачен» | | + | | ● | | |
| «QF выкачен» | | + | | ● | | |
| «МТЗ» | + | + | | | ● | |
| «Включить»* | + | | | | | ● |
| «Выключить»* | + | | | | | ● |
| «Сброс аварий»* | | | | | | ● |

*Дополнительная опция, не входит в стандартное оборудование ИТ